

UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používáno v souladu s tímto návodem. Zařízení je určeno pro montáž do všech osobních motorových vozidel s 12-voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12V a ukotvené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozování či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání. Neodborným zásahem do zařízení, nebo jeho úpravou, hrozí riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro správnou a bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.

POPIS ZAŘÍZENÍ

BM 8000 je bypass modul, který je určený na dočasnou deaktivaci fabrického imobilizéru ve vozidle během dálkového startu. Do modulu je potřebné umístit náhradní klíč od vozidla, který obsahuje transpondér (čip), nebo samotný transpondér, pomocí kterého BM 8000 dokáže během dálkového startu deaktivovat fabrický imobilizér ve vozidle. Pokud vozidlo není dálkově nastartované, fabrický imobilizér je nadále aktivní.

I. MONTÁŽ SYSTÉMU

- Otevřete modul a umístěte klíč tak, aby cívka překrývala jeho plastovou část, ve které se nachází transpondér. Pokud chcete umístit do cívky pouze transpondér, je potřebné ho upevnit tak, aby nedošlo k jeho vypadnutí.
 - Připojte 3-pinový konektor (ČERVENÝ, ČERNÝ a ŽLUTÝ vodič) do bypass modulu BM 8000. Vodiče z tohoto konektoru připojte následovně:

Červený vodič připojte na +12V

Černý vodič připojte na výstup vodič [-] z řídicí jednotky, který je aktivní při spuštění dálkového startu (TS 8000 připojte na ZELENÝ vodič v konektoru CN2)

Žlutý vodič po přivedení napětí +/-12V na tento vodič, pokud je modul aktivní, se přeruší snímání transpondéru umístěného v bypass modulu. Propojkou na plošném spoji nastavíte polaritu tohoto vstupu.

- Podle obrázku omotejte vysílací anténu okolo spínací skříňky. Předtím, než ji upevníte pomocí smršťovací bužírky, zkontrolujte, že její dosah je dostatečný a dálkový start je funkční.

Poznámka: Modul BM 8000 umístěte na těžce dostupné místo ve vozidle. Klíč je vhodné zbrousit, odřezat, nebo použít pouze samotný transpondér (čip), aby jste předešli krádeži vozidla pomocí tohoto klíče.

