

BRIGADE

SS-4200W Boční ultrazvuková detekce dvs

Pokyny pro rychlou instalaci



SS-4200W Boční ultrazvuková detekce dvs



Part No: 5916

Nastavení detekce-

	Výchozí nastavení 1 2	Výchozí nastavení 1 2	Výchozí nastavení 1 2	Výchozí nastavení 1 2
0 - 0.6 m	1s x8	1s x8	1s x8	1s x8
0.6 - 0.9 m	1s x8	1s x8	1s x8	1s x8
0.9 - 1.5 m	1s x4	1s x4	1s x4	1s x4
1.5 - 2.5 m	1s x1	1s x1		

BRIGADE

		Množství	Číslo dílu
1	0°	4	3721
	11°	4	3723
2		4	3718
3	SM / SMP	4	SM = 3726/SMP = 3727
4		1	3715
5		2x2.5m	3719
		4x4.5m	3720
6		1x10m	3716
7	Alcohol Prep Pad +	1	3730
8	BRIGADE	1	5915

Volitelně navíc

		Číslo dílu
1	5°	3722
	18°	3724
	26°	3725

Automatické ztlumení -

CZ Pokud nedojde ke změně polohy detekovaného objektu vůči senzoru do 4 sekund, systém automaticky ztlumí bzučák v kabině, jakákoli změna polohy objektu aktivuje zvuk bzučáku v kabině.

POZNÁMKA: Během ztlumení bude LED indikátor na bzučáku v kabině nadále blikat červeně.

SS-4200W Boční ultrazvuková detekce dvs




Schéma polohování senzoru slouží pouze pro orientaci.

Instalace

CZ Výška a orientace senzorů

Minimální výška montáže čidla nesmí být menší než 40 cm od země, aby se zabránilo falešné detekci. Senzor musí být instalován nápisem UP směrem na hor.


Specifikace

CZ SPECIFIKACE


Napájení	10-32vdc vstup
Spotřeba	200mA / 12v max
Pracovní teplota	-30° C - +80°C
Frekvence	40KHz ± 2KHz
Hlasitost bzučáku	72 - 90dB / 30cm
Frekvence bzučáku	2.4KHz ± 200Hz
Rozsah detekce	Viz systém

Poznámka: na výstupním spouštěcím vodiči je třeba přidat relé s diodou.

Instalace



H (cm)	xº	ID
40	-26º	F3
50	-18º	F2
60	-11º	F1
70	-5º	F0
80	0º	F
90	0º	F
100	+5º	F0
120	+11º	F1
150	+18º	F2



Učící režim

CZ SS-4200W je programovatelný tak, aby ignoroval části vozidla v detekční zóně. Učící režim provedete následujícím postupem 5x připojte a odpojte napájení , při každém odpojení ponechte napájení VYPNUTÉ po dobu 6 sekund.