

Umístění displeje



Displej umístěte na přístrojovou desku, aby byl pro řidiče dobře viditelný.


 M5

 M6


 M7

 M8


Schéma zapojení



Montáž displeje



Nejprve najděte vhodné místo pro instalaci displeje a potom ho upevněte pomocí šroubů nebo oboustranné lepící pásky



Po upevnění displeje nasaďte kryt a instalace je hotová.



Zapnutí/vypnutí hlasové signalizace


Funkce displeje M7



Stlačte tlačítko na dvě sekundy, uvolněte po jedné sekundě ho opět stlačte pro nastavení zvukové / hlasové signalizace.




00: při zobrazení "00" je hlasová signalizace vypnutá



01: při zobrazení "01" je hlasová signalizace zapnutá

Nastavení hlasitosti zvukové signalizace



Po zapnutí zapalování, pomocí tlačítka SET krátkým stlačením nastavte hlasitost v třech úrovních (1, 2, 3).
Pokud je vzdálenost od překážky menší jak 0,3m, zvuková signalizace se automaticky nastaví na maximální hlasitost. Od výroby je nastavená maximální hlasitost.

Automatický test

Přední asistent vykoná test funkčnosti automaticky, po zapnutí zapalování.



Všechny snímače jsou v pořádku. bzučák pípne 1x.



Systém detekoval chybný snímač. Bzučák pípne 3x a na displeji se zobrazí číslo chybného snímača (E1-E4).
Ostatní snímače fungují normálně.

Optická a zvuková signalizace



