



Neoline X-COP 9100 s

Pokyny pro aktualizaci firmwaru

- 1) Zkopírujte soubor 'X-COP9100s_RD (REV.M22) .rd0' na Micro SD kartu
- 2) Vložte kartu Micro SD do zařízení X-COP 9100s a zapněte zařízení
- 3) Přejděte na nabídku Menu/Aktualizace a proces aktualizace bude spuštěn
- 4) Po dokončení bude zařízení X-COP 9100s restartováno

Změny ve firmwaru

- 1) Při použití nového módu X-COP:
 - Speed 0 ~ 24 km/h : Radar vypnutý, žádný zvuk, pouze zobrazení
 - Speed 25 ~ 49 km/h : Režim město a zapnuté filtrování signatury Z. Zvuk je zapnutý
 - Speed 50 ~ 89 km/h : Režim dálnice a zapnuté filtrování signatury Z. Zvuk je zapnutý
 - Speed 90 ~ 250 km/h : Režim dálnice a vypnuté filtrování signatury Z. Zvuk je zapnutý