
Světla pro denní svícení

Škoda Fabia (r.v. 2004 - 2008)

FABIA







1. Demontujte mřížky z nárazníku



2. Natáhněte kabelové svazky s konektory od akumulátoru k otvorům po mřížkách



3. Připojte konektory k DRL světlům



4. Připojte zbývající vodiče



5. Připojte černý vodič na záporný (-) pól baterie



6. Připojte žlutý vodič pomocí přiložené spojky na vodič obrysových světel (za reflektorem)



7. Připojte červený vodič na +12V od klíče zapalování (doporučujeme na čidlo zpátečky)



8. Nasaďte nové mřížky s DRL světly do otvorů a zajistěte (až uslyšíte cvaknutí)

Všechny kabelové spoje pečlivě zaizolujte a přichyťte, aby se zabránilo jejich uvolnění a poškození.