CZ DRL 7R/7V - 5W LED SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ S INTEGROVANÝM MLHOVÝM SVĚTLEM

⚠ UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do motorových vozidel kategorie M a N s 12-ti voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12 V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozování nebo ovládání výrobku odlišně od návodu na používání. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro správnou a bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.


POPIS ZAŘÍZENÍ

DRL 7R/7V - 5W je spojení mlhového světla a DRL světla pro denní svícení. Světlo obsahuje 1x 3W LED diodu na denní svícení a 1x 5W LED diodu jako mlhové světlo. Vodotěsné a anti-vibrační provedení umožňuje světla použít v exteriéru vozidla a použité materiály splňují požadavky REACH / ROHS/ PAHS. Zapojením podle schématu získáte funkci automatického zapnutí/vypnutí DRL světel a pomocí přídavného vypínače je možné zapnout/vypnout přední mlhová světla. DRL světla s mlhovými světly jsou homologované podle vyhlášky ECE R87/R7/R19/R10.


I. MONTÁŽ

DRL 7R/7V - 5W jsou určené na montáž místo původních předních mlhových světel nebo v případě, že vozidlo není vybavené předními mlhovými světly na místo, které splňuje požadavky předpisu EHK č.48, odstavec 6.19.4 (viz. obrázek umístění). Umístění světel musí být symetrické. V interiéru vozidla umístněte vypínač na zapínání předních mlhových světel integrovaných v DRL světlech. Světla se prodávají ve dvou variantách podle způsobu uchycení a průměru.

DRL 7R - 5W




DRL 7V - 5W



II. SCHÉMA ZAPOJENÍ

1. Měřícím přístrojem najdete všechny potřebné vodiče k zapojení DRL světel
2. Odpojte záporný pól akumulátoru
3. Připojte bílý vodič z řídící jednotky DRL světel na zapalování vozidla „15“
4. Připojte žlutý vodič z řídící jednotky DRL světel na spínaný kladný pól parkovacích světel (po zapnutí parkovacích světel se na vodiči objeví +12V)
5. Připojte černý vodič z řídící jednotky DRL světel na kostru vozidla
6. Vodiče v ochranné bužírce připojte na vypínač mlhových světel. Pokud využíváte na zapínání mlhových světel původní vypínač, ovládací vodič připojte podle schématu (dodržte polaritu vodiče)
7. Připojte záporný pól akumulátoru

Poznámka: pokud chcete použít na zapínání mlhových světel originální vypínač ve vozidle, v napájecí kabeláži k dodávanému vypínači se nachází červený vodič, na který když přivedete +12V, tak zapnete mlhová světla v DRL 7R/V-5W.



UMÍSTĚNÍ SVĚTEL NA VOZIDLE

